COFRE ELETRÔNICO 20EK

DADOS TÉCNICOS COFRE 20EK	
Dimensões Internas	
Altura	195 mm
Profundidade	305 mm
Largura	125 mm
Dimensões Externas	
Altura	200 mm
Profundidade	310 mm
Largura	200 mm
Trava	com 2 pinos maciços
Peso	4,0 kg

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO:9317 Revisão 00

Ao abrir o cofre pela primeira vez

Jamais guarde as chaves dentro do cofre.

Retire a tampa protetora do cilindro (Figura 1) e insira a chave de segurança. Gire-a no sentido anti-horário, após gire a trava no sentido horário e abra a tampa do cofre. Após insira as 4 pilhas AA 1,5v (não fornecidas) no compartimento interno.

Figura 1

Ao colocar as pilhas, observe a polaridade. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas. Não utilize pilhas usadas.

Nunca remova a etiqueta de número de série (abaixo do teclado), pois esta é necessária em caso de emergência.

Cadastrar nova senha

Pressione o botão vermelho (ao lado do compartimento de pilhas), a luz amarela irá piscar, digite uma senha de 3 a 8 dígitos (usando os números de 0 a 9) e tecle B, a luz amarela irá piscar 2 vezes, confirmando a senha criada. A nova senha não pode ser igual a senha de fábrica 159.

Caso a senha não seja aceita, a luz amarela irá piscar 3 vezes. Repita a operação novamente.

Caso digite algum número errado e deseje alterar, digite B para cancelar a tecla pressionada.

A cada dígito no teclado a luz amarela irá piscar e emitir um beep, se ao digitar o cofre não emitir beep ou piscar as luzes, as pilhas não foram colocadas ou estão com problema de carga ou polaridade.

Fechar o cofre

Feche a porta e gire o botão no sentido anti-horário. Antes de fechar certifique-se de ter colocado as pilhas e que as chaves estão fora do cofre.

Mudar o código

Para alterar o código criado, com a porta aberta, pressione o botão vermelho (ao lado do compartimento de pilhas), a luz amarela irá piscar, digite uma senha de 3 a 8 dígitos (usando os números de 0 a 9) e tecle B, a luz irá piscar 2 vezes, confirmando a senha criada.

Abrir o cofre com a senha

Digite a senha criada e pressione a tecla B, a luz verde irá piscar 1 vez. Gire a trava no sentido horário e puxe a tampa para fora. Caso a tampa não seja aberta em 5 segundos a trava será acionada novamente e será necessário repetir o processo de abertura.

Caso a senha digitada esteja errada, a luz amarela ira piscar 3 vezes. Caso a senha seja digitada errada 3 vezes seguidas, será acionado o alarme sonoro por 20 segundos, caso seja inserida novamente 3 vezes uma senha errada, será acionado o alarme sonoro por 5 minutos. Para desligar o alarme é necessário abrir o cofre e remover as pilhas.

Abrir o cofre com a chave

Retire a tampa de borracha situada entre a trava e o teclado, insira a chave no cilindro, gire a chave no sentido anti-horário e após gire a trava no sentido horário. Após puxe a tampa do cofre para fora.

Observações

Se a luz vermelha e verde ficarem acesas ao mesmo tempo, significa que as pilhas precisam ser substituídas.

Caso o cofre fique sem pilhas por mais de 30 minutos, a senha criada pelo usuário será apagada da memória, retornando a senha de fábrica 159.

Anote o número de série que consta na tampa do cofre junto com a nota fiscal de compra, estas informações poderão ser solicitadas em caso de necessidade de assistência técnica.

Guarde as chaves e este manual fora do cofre.